



MANUAL RAPIDO

Kit Manos Libres Bluetooth

1. Encender el Kit Manos libres Bluetooth Mpgtech "ON".
2. Buscar dispositivo Bluetooth en el teléfono móvil (MPG-30, MPG-60, MPG-88, MPG-99). Una vez encontrado el dispositivo pulsamos conectar, para iniciar la conexión.
3. Introducir clave para la conexión entre los dispositivos (4 dígitos numéricos 0000)
4. Una vez tenemos realizada la conexión (Paired – Emparejado) podremos realizar las siguientes funciones:
 - **Añadir Agenda de contactos:** Pulsar los botones UP y DOWN al mismo tiempo durante 3 segundos. **Importante:** Tener los contactos en la memoria del teléfono móvil.
 - **Borrar 1 Contacto de la Agenda:** Seleccionar contacto mediante los botones UP o DOWN, una vez en el contacto pulsar ambos botones a la vez (UP y DOWN).
 - **Borrar todos los contactos de la Agenda:** Pulsar el botón de llamada durante 8 segundo.
 - **Activar reconocimiento por Voz:** Pulsar una vez el botón de llamada y saldrá en pantalla VOICE DIAL – Reconocimiento por voz.
 - **Visualiza llamadas recibidas y realizadas:** Mediante el botón UP y DOWN, podrás moverte y ver las ultimas llamadas recibidas y realizadas.
 - **Transmisión FM para la conversación:** Para utiliza el modo de habla del dispositivo mediante transmisión FM (88.1, 102.5,...) según la emisora seleccionada en el Manos libres Bluetooth Mpgtech, (siempre que el producto disponga de esta función). Debemos memorizar en la radio del vehiculo la emisora. Una vez memorizada en la radio y estemos en la emisora seleccionada, podremos realizar una llamada y escuchar la conversación por los altavoces del vehiculo sin necesidad de instalación. Para cambiar la emisora seleccionada en el Manos libres Bluetooth Mpgtech. Pulse el botón FM para saltar a las diferentes emisoras configuradas de fábrica, mientras este realizando la llamada (en modo C. SPK – Transmisión FM) en su Manos libres Bluetooth Mpgtech.
5. Para cargar la batería del Manos libres Bluetooth Mpgtech, conecte el cable cuando se lo indique en el nivel de batería o cuando indique LOW BATTERY – Batería baja. Una vez el indicador de la bateria esta completo o el boton de llamada esta totalmente apagado, la bateria estara completamente cargada. Según el modelo de Manos libres Bluetooth Mpgtech que tenga.